

Ghid rapid pentru inițializarea tabletei

Pentru inițializarea tabletei vă rugăm sa urmați pașii descriși mai jos:

1. În ecranul de pornire se apasă butonul **Start**. Se selectează limba dorită și se apasă butonul **înainte.**



<



2. Se bifează primul punct din imaginea de mai jos (le puteti bifa dupa preferințe și pe celelalte) și se apasă butonul **înainte.**

.a 70% 🕯

| () | (1) |
|---|---|
| Câteva elemente juridice de examinat | Câteva elemente juridice de examinat |
| Datele dvs. vor fi utilizate în conformitate cu Politică de confid. | Datele dvs. vor fi utilizate în conformitate cu Politică de confid, |
| Acord de licență cu utilizatorul final | 🥪 Acord de licență cu utilizatorul final |
| Detalii | Detalii |
| Trimiterea datelor de diagnosticare (opțional) | Trimiterea datelor de diagnosticare (opțional) |
| Detalii | Detalii |
| O Asociere informații (opțional) | Sociere informații (opțional) |
| Detalli | Detalii |
| Am citit și accept toate cele de mai sus. | Am citit şi accept toate cele de mai sus. |

<

<

al 70% 🛢



3. Se apasă butonul **OK** pentru mesajul care apare în partea de jos a paginii, apoi se selectează o rețea Wi-Fi.





 Se introduce parola pentru rețeaua Wi-Fi aleasă anterior și se apasă butonul Conectare.

| | | | | | | | | | | | .d 70% 🕯 | | | | | | | | | | | | .al 70%∎ |
|--------------|-----------------------------|--------|---------|-------|-----|-------------|---------|---|-----|-----|----------|----|-------|--------|----------|------|-----|------------|---------|---|-----|-----|------------|
| P II - | ^{Parolă} ntrodu | ceți j | parola | | | | | | | 3 | Ð | | Parol | a | | | | | | | | ŏ | 2 |
| F | Recone | ctare | e autor | nată | | | | | | | 0 | | Rec | onecta | ire auto | mată | | | | | | | O |
| | | | | | ~ \ | 'izualizare | extinsă | | | | | | | | | | ~ V | izualizare | extinsă | Ģ | | | |
| | | | | | | Conecta | re | | | | | | | | | | | Conecta | re | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ۳ | Ŷ | | © | | | | | | | | | U | Ŷ | | ¢ | |
| 1 | 2 | 0 | 3 * | _ 4 ′ | 5 | 6 | 7 8 | 8 | 9 | 0 | Del | 1 | _ | 2 | 3 " | 4 | 5 | 6 | 7 * | 8 | 9 (| 0 | Del |
| q | w | | е | r | t | у | u | i | 0 | p | × | c | | w | е | r | t | у | u | i | 0 | p | \otimes |
| | а | s | | d | f | g | h | j | k | 1 | Gata | | a | 1 | s | d | f | g | h | j | k | 1 | Gata |
| Ŷ | z | Ι | x | с | v | b | n | m | , 1 | . ? | Ŷ | 4 | } | z | x | с | v | b | n | m | , 1 | . ? | \Diamond |
| Ctrl | !#1 | 1 | | | | Români | | | | < | > | Ct | rl | !#1 | | | | Română | | | | < | > |
| | | | | | | | | | | ~ | | | | | | | | | | | | ~ | |



5. Vor aparea apoi pe rand ecranele din imaginile de mai jos, apasați butonul **înainte**.





<



6. În următorul ecran trebuie să apasați pe "Acceptați și continuați", apoi Înainte.



<

Sal 69% 🖬 👘



<

7. Apoi, dispozitivul se va configura automat pentru utilizare, vă rugam să asteptați cateva minute în care se vor derula pe rând ecranele de mai jos.





®⊷al 69%∎

<







8. Vă rugăm să apăsați **OK** pentru activarea locației.





9. Apăsați apoi Finish și Gata, dispozitivul este pregătit pentru utilizare.

| <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> | ିବ⊷.dl 68% 🖷 | 14:17 ± ∞ 🛍 • 🔍 🖓 🖗 all 68% |
|---|---|---|
| | Finish setup To manage the device open this application. | |
| It I I I I I I I I I I I I I I I I I I | | |
| Image: Control of the second secon | | |
| Tink | | Dispozitivul este gata de utilizare! |
| Finish III C < | | |
| Finish | | Gata |
| Finish | | |
| () () () () () () () () () () | Finish | |
| | < | III O < |